

Branchements des enceintes ART 310 avec caisson de basses



Branchements des câbles XLR



Branchements des câbles électriques



Pensez à bien allumer les enceintes grâce à l'interrupteur situé à l'arrière

Gestion du volume

Vous contrôlez le volume de sortie avec votre périphérique



Si vous manquez de puissance vous pouvez tourner vers la droite les boutons situés à l'arrière des enceintes (pas plus des 3/4)



**Attention au volume de votre périphérique (téléphone portable ou ordinateur)
Pensez à le mettre à un niveau faible pour commencer**