



Branchements du pack éclairage 1







Pensez à bien tourner la clef sur « On » pour activer le laser.

**En cas d'urgence pour stopper le laser appuyez sur le bouton rouge
Pour réactiver le laser tournez le bouton rouge.**